

## 19-Kalorifer 2000W FH-2051



**Proizvodač:** Vivax

**Šifra proizvoda:** 3891

**Raspoloživost:** U zalihamama

**Težina:** 0.00kg

**Dimenzije:** 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

**Cena: 24.00KM**

### Opis

**Veleprodajna cijena je bez pdv-a.**

**Narudžbu možete izvršiti na sledeće načine:**

---

**Telefonom:** +387-55-243-119, Mob. +387-66-713-660, Viber: +387-66-713-660

**Email:** [maxmareec@gmail.com](mailto:maxmareec@gmail.com)

Ili putem web prodaje ( neophodna prethodno registracija ) .

Unesite naziv artikla, šifru, broj komada i vaše kontakt podatke, naši uposleni će vas kontaktirati prije isporuke.

---

Kalorifer 2000W FH-2051

**Važne informacije u vezi sa bezbednom upotrebotom**

- Grejalica je namenjena upotrebi u domaćinstvu i treba da se upotrebljava samo za one svrhe za koje je namenjena od strane proizvođača, tj. za grejanje prostora. Bilo koja druga namena je nepravilna i može da bude opasna
- Kako bi izbegli pregrevanje, grejalica ne sme da bude ni delimično prekrivena.
- Ne upotrebljavajte grejalicu za sušenje odeće
- Pažljivo proverite proizvod pre upotrebe. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnom i neopreznom upotrebom grejalice Zbog opasnosti od kratkog spoja i električnog udara, uređaj ne sme da bude postavljen neposredno ispod priključnice za napajanje.
- Grejalica ne sme da se upotrebljava na mestima gde do nje može da dopre voda (u blizini kada, tuš kabina, tuševa, umivaonika ili na bazenu)
- Držite grejalicu na udaljenosti od najmanje 50 cm od bilo kakvog zapaljivog materijala - nameštaja, zavesa, posteljine, odeće, papira i td
- Ne postavljajte grejalicu u blizinu gasnog plamenika
- Pozicionirajte grejalica tako da utičnica i kabl budu iza a ne ispred grejalice
- Strujnu utičnicu grejalica ne sme da deli sa drugim električnim uređajima velike snage
- Producni kabl, ako se upotrebljava, mora da bude predviđen za jačinu struje od najmanje 10 A
  - Utikač mora da bude čvrsto uključen u strujnu utičnicu kako bi se izbeglo pregrevanje utikača i kvarovi
  - Prilikom isključivanja kabla, uhvatite za utikač i isključite ga iz strujne utičnice.
  - Nikada ne povlačite za kabl
  - Kabl ne treba da dodiruje grejalicu da ne bi bio oštećen. Ukoliko je kabl napajanja
- oštećen, mora da ga zameni ovlašćeni servis, kako bi se izbegla bilo kakva opasnost
  - Kvašenje grejalice je zabranjeno.
  - Pre povezivanja grejalice na električnu mrežu, proverite da li uslovi električne mreže odgovaraju specifikacijama navedenim na grejalici.
  - Da bi grejalica bila u potpunosti bezbedna za upotrebu, utičnica mora da bude pravilno uzemljena.
  - Pre priključivanja grejalice u utičnicu, proverite da li je ugašena.
  - Ne koristite uređaj na otvorenom.
  - Ne dodirujte grejalicu mokrim rukama.
  - Ukoliko ima vode na površini grejalice, odmah je isključite i obrišite
  - **OPREZ:** Ukoliko grejalica upadne u vodu, odmah je isključite. Tom prilikom zabranjeno je stavljati ruke u vodu. Preporučljivo je prvo isključiti osigurač. Pre sledeće upotrebe, servis moar da pregleda grejalicu.

- Posle upotrebe, pre čišćenja ili u slučaju kvara, uvek isključite grejalicu.
  - Grejalica ne sme da se prenosi držeći za kabl.
  - Ne umotavajte kabl oko uređaja posle upotrebe.
  - Ovaj aparat ne smeju da upotrebljavaju osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost odnosno staranje.
  - Deca ne smeju da se igraju grejalicom
  - Deci mlađoj od 3 godine trebalo bi onemogućiti pristup uređaju osim ukoliko nisu pod neprestanim nadzorom
  - Budite oprezni prilikom upotrebe ukoliko se u blizini nalaze deca, stariji ljudi ili invalidi. Ne ostavljajte uređaj u upotrebi, bez nadzora
  - Ne prekrivati !
  - **OPREZ:** Neki delovi ovog uređaja mogu da postanu vrlo topli i pri dodiru da izazovu opekotine. Posebna pažnja potrebna je u prisustvu dece i nemoćnih osoba
- **GREJALICU NE UPOTREBLJAVATI U KOMBINACIJI SA PROGRAMATORIMA, TIMERIMA I OSTALIM SLIČNIM UREĐAJIMA KOJI AUTOMATSKI UKLJUČUJU ILI ISKLJUČUJU UREĐAJE - MOŽE DOĆI DO POŽARA, UKOLIKO JE GREJALICA POKRIVENA ILI POGREŠNO POZICIONIRANA.**

- Pobrinite se da strani predmeti ne upadaju u ventilacijske otvore.

## **PRE UPOTREBE**

- Izvadite grejalicu iz kutije
- Uklonite delove pakovanja
- Proverite instalacijske delove

## **INSTALACIJA**

- Obratite pažnju na poziciju kalorifera u odnosu na druge predmete.
- Zabranjeno je postavljanje uređaja ispod utičnice.
- Grejalica ima IPX4 zaštitu.
- Ukoliko postavite uređaj u kupatilu, vodite računa da se ne nakuplja voda na površini.

## UPOTREBA GREJALICE

- Postavite grejalicu na ravnu, stabilnu površinu.
- Postavite prekidač termostata u poziciju OFF
- Uključite grejalicu u strujnu utičnicu
- Zakretanjem prekidača termostata u smeru kazaljke na satu ili suprotnom smeru podešavate željenu temperaturu. Za brzo grejanje prostorije postavite termostat na maksimum. Čim se postigne željena temperatura, okrenite prekidač termostata u smeru obrnutom od smera kazaljke na satu, dok ne čujete klik.
- Grejala će automatski da se uključi kad se temperatura smanji i da se isključi kad se temperatura poveća.
- Ukoliko se uređaj ne upotrebljava duže vreme, isključite prekidač i izvucite kabl iz utičnice.

## ČIŠĆENJE

- Pre čišćenja pričekajte da se grejala ohladi i izvucite utikač iz utičnice
- Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva i rastvarače. Obrišite grejalicu mekom vlažnom krpom.
- Potrebno je redovno odstranjivati prašinu sa površine grejalice.
- Pranje grejalice i potapanje u vodu je zabranjeno.
- Ukoliko nećete da upotrebljavate uređaj duže vremena, obrišite površine i stavite uređaj u kutiju.
- Uređaj treba da se čuva u suvoj provetrvanoj prostoriji u kojoj nema vlage. Ne bacajte

## Detalji

- Napon 220-240V 220-240V
- Frekvencija 50Hz 50Hz
- Snaga 750/1500W 1000/2000W
- Pažnja: nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora!
- Uvoznik zadržava pravo promene izgleda i uređaja u celini bez prethodnog obaveštenja.

## Pažnja!

- Prodavac: ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu: direktnim ili

indirektnim nepridržavanjem uputstava iz ovog korisničkog priručnika, - nepridržavanjem opštih pravila za bezbednu upotrebu - nestručnim popravkama od stane neovlašćenih osoba.

## **PRODUŽITE ŽIVOTNI VEK GREJALICE**

- Izbegavajte udaranje ili grebanje.
- Ne upotrebljavajte u prašnjavim okruženju.
- Kada nije u upotrebi čuvajte grejalicu na čistom, hladnom i suvom mestu.

## **Zaštita okoline**

- Ne bacajte električne uređaje kao uobičajeni kućni otpad!
- Odnesite ih u vama najbliži centar za reciklažu. Informišite se o načinima prikupljanja takvog otpada
- Ukoliko se električni uređaji nekontrolisano bacaju na divlje deponije ili bilo gde u prirodu, a ne na propisanim mestima, opasne supstance iz uređaja mogu da dospeju u podzemne vode i tim putem u vaš lanac ishrane. Na taj način nanose štetu vašem zdravlju.