

20-Kalorifer 2000W FH-2071



Proizvođač: Vivax
Šifra proizvoda: 3892
Raspoloživost: U zalihama
Težina: 0.00kg
Dimenzije: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Cena: 24.00KM

Opis

Veleprodajna cijena je bez pdv-a.

Narudžbu možete izvršiti na sledeće načine:

Telefonom: +387-55-243-119, Mob. +387-66-713-660, Viber: +387-66-713-660

Email: maxmareec@gmail.com

Ili putem web prodaje (neophodna prethodno registracija) .

Unesite naziv artikla, šifru, broj komada i vaše kontakt podatke, naši uposleni će vas kontaktirati prije isporuke.

Kalorifer 2000W FH-2051

Važne informacije u vezi sa bezbednom upotrebom

- Grejalica je namenjena upotrebi u domaćinstvu i treba da se upotrebljava samo za one svrhe za koje je namenjena od strane proizvođača, tj. za grejanje prostora. Bilo koja druga namena je nepravilna i može da bude opasna
- Kako bi izbegli pregrevanje, grejalica ne sme da bude ni delimično prekrivena.
- Ne upotrebljavajte grejalicu za sušenje odeće
- Pažljivo proverite proizvod pre upotrebe. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnom i neopreznom upotrebom grejalice Zbog opasnosti od kratkog spoja i električnog udara, uređaj ne sme da bude postavljen neposredno ispod priključnice za napajanje.
- Grejalica ne sme da se upotrebljava na mestima gde do nje može da dopre voda (u blizini kada, tuš kabina, tuševa, umivaonika ili na bazenu)
- Držite grejalicu na udaljenosti od najmanje 50 cm od bilo kakvog zapaljivog materijala - nameštaja, zavesa, posteljine, odeće, papira i td
- Ne postavljajte grejalicu u blizinu gasnog plamenika
- Pozicionirajte grejalica tako da utičnica i kabl budu iza a ne ispred grejalice
- Strujnu utičnicu grejalica ne sme da deli sa drugim električnim uređajima velike snage
- Produžni kabl, ako se upotrebljava, mora da bude predviđen za jačinu struje od najmanje 10 A
 - Utikač mora da bude čvrsto uključen u strujnu utičnicu kako bi se izbeglo
 - pregrevanje utikača i kvarovi
 - Prilikom isključivanja kabla, uhvatite za utikač i isključite ga iz strujne utičnice.
 - Nikada ne povlačite za kabl
 - Kabl ne treba da dodiruje grejalicu da ne bi bio oštećen. Ukoliko je kabl napajanja
- oštećen, mora da ga zameni ovlašćeni servis, kako bi se izbegla bilo kakva opasnost
 - Kvašenje grejalice je zabranjeno.
 - Pre povezivanja grejalice na električnu mrežu, proverite da li uslovi električne mreže odgovaraju specifikacijama navedenim na grejalici.
 - Da bi grejalica bila u potpunosti bezbedna za upotrebu, utičnica mora da bude pravilno uzemljena.
 - Pre priključivanja grejalice u utičnicu, proverite da li je ugašena.
 - Ne koristite uređaj na otvorenom.
 - Ne dodirujte grejalicu mokrim rukama.
 - Ukoliko ima vode na površini grejalice, odmah je isključite i obrišite
 - **OPREZ:** Ukoliko grejalica upadne u vodu, odmah je isključite. Tom prilikom zabranjeno je stavljati ruke u vodu. Preporučljivo je prvo isključiti osigurač. Pre sledeće upotrebe, servis moar da pregleda grejalicu.

- Posle upotrebe, pre čišćenja ili u slučaju kvara, uvek isključite grejalicu.
- Grejalica ne sme da se prenosi držeći za kabl.
- Ne umotavajte kabl oko uređaja posle upotrebe.
- Ovaj aparat ne smeju da upotrebljavaju osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost odnosno staranje.
- Deca ne smeju da se igraju grejalicom
- Deci mlađoj od 3 godine trebalo bi onemogućiti pristup uređaju osim ukoliko nisu pod neprestanim nadzorom
- Budite oprezni prilikom upotrebe ukoliko se u blizini nalaze deca, stariji ljudi ili invalidi. Ne ostavljajte uređaj u upotrebi, bez nadzora
- Ne prekrivati !
- **OPREZ:** Neki delovi ovog uređaja mogu da postanu vrlo topli i pri dodiru da izazovu opekotine. Posebna pažnja potrebna je u prisustvu dece i nemoćnih osoba

- **GREJALICU NE UPOTREBLJAVATI U KOMBINACIJI SA PROGRAMATORIMA, TIMERIMA I OSTALIM SLIČNIM UREĐAJIMA KOJI AUTOMATSKI UKLJUČUJU ILI ISKLJUČUJU UREĐAJE - MOŽE DOĆI DO POŽARA, UKOLIKO JE GREJALICA POKRIVENA ILI POGREŠNO POZICIONIRANA.**

- Pobrinite se da strani predmeti ne upadaju u ventilacijske otvore.

PRE UPOTREBE

- Izvadite grejalicu iz kutije
- Uklonite delove pakovanja
- Proverite instalacijske delove

INSTALACIJA

- Obratite pažnju na poziciju kalorifera u odnosu na druge predmete.
- Zabranjeno je postavljanje uređaja ispod utičnice.
- Grejalica ima IPX4 zaštitu.
- Ukoliko postavite uređaj u kupatilu, vodite računa da se ne nakuplja voda na površini.

UPOTREBA GREJALICE

- Postavite grejalicu na ravnu, stabilnu površinu.
- Postavite prekidač termostata u poziciju OFF
- Uključite grejalicu u strujnu utičnicu
- Zakretanjem prekidača termostata u smeru kazaljke na satu ili suprotnom smeru podešavate željenu temperaturu. Za brzo grejanje prostorije postavite termostat na maksimum. Čim se postigne željena temperatura, okrenite prekidač termostata u smeru obrnutom od smera kazaljke na satu, dok ne čujete klik.
- Grejalica će automatski da se uključi kad se temperatura smanji i da se isključi kad se temperatura poveća.
- Ukoliko se uređaj ne upotrebljava duže vreme, isključite prekidač i izvucite kabl iz utičnice.

ČIŠĆENJE

- Pre čišćenja pričekajte da se grejalica ohladi i izvucite utikač iz utičnice
- Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva i rastvarače. Obrišite grejalicu mekom vlažnom krpom.
- Potrebno je redovno odstranjivati prašinu sa površine grejalice.
- Pranje grejalice i potapanje u vodu je zabranjeno.
- Ukoliko nećete da upotrebljavate uređaj duže vremena, obrišite površine i stavite uređaj u kutiju.
- Uređaj treba da se čuva u suvojm provetravanoj prostoriji u kojoj nema vlage. Ne bacajte

Detalji

- Napon 220-240V 220-240V
- Frekvencija 50Hz 50Hz
- Snaga 750/1500W 1000/2000W
- Pažnja: nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora!
- Uvoznik zadržava pravo promene izgleda i uređaja u celini bez prethodnog obaveštenja.

Pažnja!

- Prodavac: ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu: direktnim ili

indirektnim nepridržavanjem uputstava iz ovog korisničkog priručnika, - nepridržavanjem opštih pravila za bezbednu upotrebu - nestručnim popravkama od strane neovlašćenih osoba.

PRODUŽITE ŽIVOTNI VEK GREJALICE

- Izbegavajte udaranje ili grebanje.
- Ne upotrebljavajte u prašnjavim okruženju.
- Kada nije u upotrebi čuvajte grejalicu na čistom, hladnom i suvom mestu.

Zaštita okoline

- Ne bacajte električne uređaje kao uobičajeni kućni otpad!
- Odnosite ih u vama najbliži centar za reciklažu. Informišite se o načinima prikupljanja takvog otpada
- Ukoliko se električni uređaji nekontrolisano bacaju na divlje deponije ili bilo gde u prirodu, a ne na propisanim mestima, opasne supstance iz uređaja mogu da dospeju u podzemne vode i tim putem u vaš lanac ishrane. Na taj način nanose štetu vašem zdravlju.